



Diam 24 one design

Montage du second taquet de piano



ADH Inotec – Diam 24 One Design – D24OD

Outils nécessaires :

- Perceuse électrique et foret de 3mm et 5mm
- Fraise à 90°
- Tournevis cruciforme
- Clé de 7mm
- Mastic PU et pompe
- Crayon à papier

Contenu du Kit :

- 1 taquet Harken Micro
- 1 filoir taquet Micro
- 1 filoir
- 4 vis 4x35
- 4 écrous HU4
- 4 rondelles 4



Il est conseillé de procéder à cette opération bateau démonté avec le bras avant retiré. Ça laissera suffisamment d'espace pour bien travailler.

Le second taquet et le filoir sont disposés symétriquement par rapport au premier.

- 1) Prendre les mesures pour positionner le taquet et le filoir
- 2) Dessiner au crayon gris l'emplacement des éléments
- 3) Pré percer avec un foret de 3mm à travers le taquet et le filoir pour positionner les trous
- 4) Retirer les éléments
- 5) Percer les trous au diamètre 5mm et fraiser très légèrement les trous
- 6) Nettoyer la surface, dépeussier et dégraisser
- 7) Appliquer un cordon fin de mastic PU sous les pièces autour des trous
- 8) Les mettre en place et les visser, ne pas oublier les rondelles. Ne pas appliquer une pression trop forte, ça empêcherait le taquet de fonctionner convenablement