



## Diam 24 one design

# Changement moquette puis de dérive

---



# ADH inotec – Diam 24 one design – D24od

---

## Outils nécessaires :

- Tournevis PZ2
- Clé à douille 10mm
- Clé à douille 8mm

## Le kit contient :

- 1 rail cintré One Design
- 2 butées de rail noires
- 4 vis VMTF 6x45
- 4 écrous HUI M6

*Ce rail est réalisé sur mesure pour le Diam 24od, il n'y a pas de trous pour les butées à piston. Ce rail ne peut être utilisé qu'avec le nouveau système de réglage d'ouverture de chariot de foc.*

## Retirer le rail

- 1) Dévisser une vis extérieure du rail, faire attention à la contreplaque en inox derrière la patte.
- 2) Retirer le chariot. Les billes sont en circuit fermées, elles ne sont pas sensées s'échapper du chariot. A manipule tout de même avec précaution.
- 3) Dévisser les autres vis qui maintiennent le rail et retirer le rail.

## Remontage du rail et du chariot :

- 1) Remonter le rail en commençant par les vis des pattes intérieurs.
- 2) Visser une première extrémité du rail avec la nouvelle butée noire
- 3) Enfiler le chariot de foc, taquet vers l'avant.
- 4) Fixer l'autre extrémité avec la seconde butée noire
- 5) Serrer fermement les vis