



Conseil Technique Position Bers de Coque D24od

Afin de preserver votre bateau, il est consillé lorqu'il est à terre de la laisser reposer sur ses bers aux positions définies sur le schéma suivant :



Afin de preserver votre bateau, il est consillé lorqu'il est à terre de la laisser reposer sur ses bers aux positions définies sur le schéma suivant :



La MAO de cale doit être bien positionnée sur la coque Une flèche sur la coque centrale represente la position obligatoire du ber avant. Cette flèche est placée à 2850mm de l'étrave

Ne pas positionner la MAO de cale à sa bonne place peut fortement endommager la coque Ce n'est pas le bout d'étrave qui positionne la MAO de cale mais la flèche

Edité le 03/03/17	Unité de mesure : mm	Nom : Position MAO de cale Diam24 od	ADH Inotec
Pièces SM D24od	Propriété de ADH Inotec, Port	t la Forêt, 29940 La Forêt Fouesnant Tél: 0298606217	Diam 24 od