

Monter tout en haut de son mat avec la drisse de génaker

Avant de monter se prémunir:

- 2 garcettes de spectra de 2 mm d'une longueur de 0.5m
- D'un couteau ou cutter qui coupe bien (sans forcer)
- D'un briquet tempête (flamme bleu avec ventilation)

Monter à l'aide de la drisse génaker avec une chaise de mat.

Quand vous arriver au niveau du capelage de génaker la drisse va bloquer dans l'anneau de friction monter sur le collier (voir photo)

Couper les 2 transfilages qui lient l'anneau de friction au collier, faites attention de ne pas détériorer le collier.

Une fois couper vous pouvez monter jusqu'en haut du mat : Faites votre mission

En redescendant n'oubliez pas de refixer à l'aide des 2 garcettes l'anneau de friction au collier.

1 garcette = 4 tours, un nœud plat et 2 nœuds d'arrêt (demi clé)

Les nœuds peuvent être sur le dessus de l'anneau sur le dessous entre le mat et le collier, mais pas dans le l'anneau de friction.

