



Conseil Technique – Technical Advise

# Pose d'une trappe dans le tableau arrière flotteur

## Fitting a trapdoor in the float transom



Pour répondre aux rares problèmes de non-étanchéité des flotteurs et à la demande de certains propriétaires, nous proposons le rajout d'une trappe de visite à l'arrière des flotteurs. Une trappe est mieux adaptée qu'un nable car elle permettra, à flot, de vérifier la présence d'eau ou pas.

#### Matériel

- Mètre
- Crayon
- Scie cloche (diamètre compris entre 100 mm et 108 mm) ou scie sauteuse
- Perceuse
- Tourne vis ou visseuse
- Papier à poncer
- Joint silicone

#### Contenu du kit

- 2 trappes avec leur joint
- 12 vis 3,9mm (ou 4) x 15mm (ou 20) en inox A4

#### Etapas

1. Prendre les mesures pour placer la trappe au bon endroit (Voir photo page suivant)
2. Découper à la scie cloche ou à la scie sauteuse.

Le diamètre doit être compris entre 100 mm et 108 mm, plus il sera proche de 108 mm moins il y aura de finitions à faire.

3. Pré-percer les trous de vis en diamètre 2,5 mm afin de faciliter leur fixation et qu'elle ne casse pas en les mettant.
4. Faire un joint en silicone sur la partie fixée de la trappe pour assurer l'étanchéité de celle-ci.
5. Fixer la trapper avec les vis.

**Modèle de la trappe** : RWO R4040, couleur blanc

To answer the infrequent problem of non-waterproofness of floats and at the request of certain owners, we propose the addition of a trapdoor in the float transom. It is better to fit a trapdoor instead of a filler because it will allow, on the water, to check the presence of water or not.

#### Equipment

- Measuring tape
- Pencil
- Hole saw (diameter between 100 mm and 108 mm) or jigsaw
- Drill
- Screw driver or screwing machine
- Sanding paper
- Silicone seal

#### Kit content

- 2 trapdoors with their seals
- 12 screws 3.9mm (or 4) x 15mm (or 20) in A4 stainless steel

#### Steps

1. Take the measurements to place the door in the right place (see photo next page)
2. Cut out with a hole saw or jigsaw.

The diameter should be between 100 mm and 108 mm, the closer it is to 108 mm the less finishing you will have to do.

3. Pre-drill the screw holes with a diameter of 2.5 mm to make it easier to fix them and to prevent them from breaking.
4. Make a silicone seal on the fixed part of the trapdoor to ensure that it is waterproof.
5. Fix the trapdoor with the screws.


Trapdoor model: RWO R4040, white colour

Position :

Sur le Tableau arrière, dans le ¼ haut extérieur :

A = 110 mm

B = 80 mm



Position:

On the transom, on the one fourth high exterior

A = 110 mm

B = 80 mm

